

Extensions BIS pour la version 4.2

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- Structure modulaire facilitant la personnalisation d'une solution de sécurité répondant exactement à vos besoins.
- Grâce à la possibilité de mettre à niveau de nombreuses versions antérieures, vous vous assurez une protection durable de votre investissement.
- Intégration transparente des systèmes Bosch ou tiers via la conformité OPC

Cette fiche technique répertorie les extensions que vous pouvez commander avec votre version BIS.

- Pour ajouter des fonctionnalités à une installation BIS version 4.0 ou ultérieure, ne commandez, comme d'habitude, que les nouvelles fonctionnalités auprès du Bureau des commandes de Bosch, sans les licences que vous possédez déjà, par exemple les licences de base.
- Pour mettre à niveau une installation BIS 2.x ou 3.x vers la version 4.x, commandez la licence **BIS - Mise à niveau**, BIS-BUPG-2XTO40 ou BIS-BUPG-30TO40, plus toute nouvelle fonctionnalité de la version 4.x requise.

Fonctions de base

Logiciel de documents d'alarme

Pack de fonctionnalités

- Distribution de messages
Permet la mise en œuvre de chemins d'escalade qui prennent effet, par exemple, si un opérateur ou un groupe d'opérateurs ne parvient pas à accuser réception d'un message d'alarme en un temps défini. Dans une situation de ce type, le système BIS transfère le message automatiquement au groupe d'opérateurs suivant dans le chemin d'escalade.
- Temporisation

La fonction Temporisation vous permet d'automatiser les commandes BIS à partir de plannings définis par l'utilisateur.

- Alarme de l'opérateur
Les opérateurs peuvent utiliser cette fonction également pour créer des alarmes réelles sur le système à partir d'une source externe, par exemple un indice téléphonique ou quelque chose qui a été remarqué depuis une caméra de surveillance.
- Lanceur d'application
Permet le stockage dans le système BIS, le paramétrage et l'exécution à des heures définies des commandes du système d'exploitation (par exemple l'invocation d'un fichier .EXE). Application typique : une sauvegarde système exécutée automatiquement et chaque jour à 2 heures chaque nuit.

Licence division supplémentaire

La fonction de division permet de diviser les sites ou les bâtiments de grande envergure en entités autonomes, en affectant à chaque division ses propres vues personnalisées (interface utilisateur, journal des événements), accès système et fonctions de contrôle. Les divisions privées sont visibles uniquement par les groupes d'opérateurs auxquelles elles ont été affectées tandis que les membres/dispositifs de la

division par défaut sont visibles par tous les opérateurs. Vous pouvez acheter des divisions supplémentaires par incréments de un.

Licence client opérateur supplémentaire

Le nombre de licences client opérateur détermine le nombre d'opérateurs qui peuvent travailler simultanément dans le système.

BIS – Connectivité BVMS

Cette licence vous permet de connecter un système BVMS (et non un serveur d'entreprise BVMS) via le serveur OPC BVMS vers le système BIS. Le système BIS peut ainsi réagir aux événements déclenchés au sein de BVMS (par Intelligent Video Analysis, par exemple), et BVMS peut réagir aux événements déclenchés au sein de BIS (alarmes incendie, par exemple).

Connexion multi-serveur

Cette licence vous permet de connecter un serveur BIS via OPC à un autre serveur BIS, ou à un système de gestion tiers BVMS (SCADA, PSIM).

N x 100 points de détection

Licence pour des points de détection supplémentaires pour l'ensemble du Building Integration System et les modules Automation Engine et Video Engine (pour la matrice Allegiant) supplémentaires par incréments de 100. Les points de détection sont requis par les périphériques de sous-systèmes Bosch ou tiers, tels que des détecteurs LSN pour incendie ou intrusion, des caméras et des entrées Allegiant (LTC).

N x 1000 points de détection

Comme le précédent, mais par incréments de 1 000.

Informations de commande

BIS - Mise à niveau de la version 3.0 vers la version 4.x

Licence pour une mise à niveau entre les versions spécifiées.

Numéro de commande **BIS-BUPG-30TO40**

BIS - Mise à niveau de la version 2.x vers la version 4.x

Licence pour une mise à niveau entre les versions spécifiées.

Numéro de commande **BIS-BUPG-2XTO40**

Logiciel de documents d'alarme BIS - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-FGEN-AMPK42**

Client supplémentaire 1 opérateur BIS - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-XGEN-1CLI42**

1 division supplémentaire BIS - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-XGEN-1DIV42**

Connexion multi-serveur BIS - version 4.2 par serveur

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-FGEN-MSRV42**

Connectivité BIS 4.2 BVMS

Licence pour la connexion entre une installation BIS et une installation BVMS

Numéro de commande **BIS-FGEN-BVMS42**

100 points de détection supplémentaires AUE - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-XAUE-100P42**

1000 points de détection supplémentaires AUE - version 4.2

Licence pour l'ajout de la fonctionnalité spécifiée au système BIS

Numéro de commande **BIS-XAUE-1KP42**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us